

MODE D'EMPLOI





Nous vous remercions d'avoir choisi un produit Danew. Avant d'utiliser votre produit, veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation présentées dans ce manuel. Son objectif est de vous familiariser avec les caractéristiques techniques de votre KONNECT 202 afin de faciliter son utilisation.

NOTE : Toutes les informations décrites dans ce manuel et sur le packaging étaient exactes au moment de leur impression. Cependant, nous améliorons en permanence nos produits par le biais de mises à jour logicielles, par conséquent il est possible que ce manuel ainsi que le packaging ne présentent pas la totalité des fonctions présentes dans votre produit.
Photos et illustrations non contractuelles.



KONNECT 202

SOMMAIRE

P.6

1 - PRÉSENTATION

P.6

Caractéristiques

P.7

Boutons et éléments de l'appareil

P.8

2 - BATTERIE

3-OPÉRATION DE BASE

P.10

4 - MESSAGERIE

P.11

5 - HISTORIQUE DES APPELS

P.12

6 - MULTIMÉDIA

P.12

Caméra

P.12

Lecteur Audio

P.12

Lecteur Vidéo

P.13

Galerie

P.14

Radio FM

P.14

7 - GESTIONNAIRE DE FICHIERS

P.15

8 - QUESTIONS LES PLUS FRÉQUENTES

P.16

9 - INFORMATION LÉGALE

CARACTÉRISTIQUES

Écran	1.77" TFT
Résolution	128 x 160 px
Processeur	MT 6261M
Réseau	GSM 850/900/1800/1900 Mhz
Bluetooth	Oui
Caméra	0.08Mpx
Batterie	1800 mAh
Haut-parleur	1W /
Connectiques	3.5 mm audio jack / Micro USB
Port microSD	Jusqu'à 16 Go
Dimensions	47.2 x 108.35 x 16.5 mm
Poids	85 g

BOUTONS ET ÉLÉMENTS DE L'APPAREIL



2

BATTERIE

Le Konnect 202 utilise une batterie rechargeable. Il est préférable d'utiliser la batterie Danew spécifique à ce produit, dans le cas contraire vous pourriez l'endommager. Lors de la première utilisation, la batterie doit être chargée et déchargée complètement 3 fois. (le temps de charge complète est d'environ 6h). Il est recommandé de charger le téléphone après qu'il se soit déchargé.

- Branchez le chargeur à la prise secteur, branchez la prise USB dans le port USB du téléphone.
- Quand la connexion a réussi, «Chargeur connecté» apparaît à l'écran.
- Lorsque la batterie est complètement chargée, l'icône «batterie» est pleine.

3

OPÉRATION DE BASE

Allumer	Insérez la carte SIM et SD, remettre la batterie et la coque du téléphone et appuyez sur le bouton «On/Off» pendant quelques secondes. Le téléphone s'allume.
Éteindre	Appuyez sur le bouton «On/Off» pendant quelques secondes. Le téléphone s'éteint.

Passer un appel	Composez le n° de téléphone, ou allez dans le répertoire et choisissez le contact, appuyez sur la touche «appel» pour passer l'appel. Pour un appel international vous devez appuyer sur «+» suivi du numéro du pays, avec le numéro complet du correspondant et appuyez sur la touche «appel». (Pour obtenir le «+» appuyez sur la touche «*» deux fois.)
Régler le volume	Durant une conversation, vous pouvez appuyer sur la touche volume - ou volume + pour régler le volume.
Répondre à un appel	Appuyez sur la touche «appel» pour répondre à un appel entrant. Appuyez sur la touche Retour/On Off pour ignorer l'appel.
Dernier appel	Cet appareil peut stocker les 20 derniers appels passés. Appuyez sur la touche «appel» et l'historique des appels de la SIM1 ou SIM2 apparaît.
Options durant l'appel	Durant une conversation, vous pouvez accéder aux options suivantes: Mettre en attente / Terminer un appel / Répertoire / Historique des appels / Messages / Sourdine / Volume.

4

MESSAGERIE

Vous pouvez envoyer et recevoir des messages mais également les diffuser vers plusieurs destinataires en un seul envoi. Veuillez sélectionner « Messages/Ecrire un message » pour écrire un nouveau message.

Après avoir choisi les destinataires, les options suivantes vous sont proposées pour envoyer votre message :

Envoyer	Envoie le message
Editer le destinataire	Changer le n° de téléphone du destinataire
Enlever le destinataire	Enlever le destinataire
Enlever tous les destinataires	Enlever tous les destinataires
Enregistrer	Sauvegarder le message

5

HISTORIQUE DES APPELS

Pour afficher l'historique des appels émis et reçus, appuyez sur la touche «appel». Vous pouvez également consulter la durée des appels en réception et émission.

Appuyez sur Option pour effectuer les opérations suivantes :

Afficher	Consulte la durée des appels
Composer	Appelle le numéro sélectionné
Envoyer un SMS	Envoie un message au numéro sélectionné
Enregistrer dans répertoire	Enregistre le numéro sélectionné dans le répertoire
Ajouter à la liste noire	Empêche ce numéro de vous contacter
Supprimer	Supprime ce numéro de votre historique

Votre téléphone intègre des applications multimédias.

6.1 CAMÉRA

Votre téléphone est équipé d'un appareil photo. Les photos sont sauvegardées sur la mémoire du téléphone ou d'une carte micro SD (vendue séparément).

Paramètres de l'appareil photo	Appuyez sur le bouton situé à gauche pour ouvrir les options de l'appareil photo.
--------------------------------	---

6.2 LECTEUR AUDIO

Utilisez le lecteur audio pour écouter votre musique favorite. Appuyez sur OK pour lire la piste sélectionnée, appuyez de nouveau pour mettre la lecture en pause. Appuyez sur les flèches gauche et droite pour lire les pistes précédentes et suivantes.

Pour ajuster le volume, appuyez sur la touche volume - / +.

6.3 LECTEUR VIDÉO

Sélectionnez le lecteur vidéo depuis le menu pour accéder à vos vidéos. Appuyez sur options pour effectuer les opérations suivantes : Lecture, envoyer, renommer, supprimer.

Pendant la lecture, les flèches de navigations permettent de passer à la vidéo suivante ou précédente, passer en plein écran, lancer la vidéo / mettre en pause, stopper la vidéo.

6.4 GALERIE

Sélectionnez le «Visualiseur d'image» depuis Menu / Multimédia.

Afficher	Permet de visionner les photos
Envoyer	Envoie la photo sélectionnée via bluetooth
Papier peint	Applique l'image sélectionnée comme nouveau fond d'écran
Renommer	Modifie le nom de la photo
Supprimer	Supprime la photo sélectionnée
Information image	Résolution / taille / date de création.

6.5 RADIO FM

Sélectionnez la radio depuis le menu principal.

Note : Pendant l'écoute de la radio, les appels peuvent toujours être émis et reçus. Le son de la radio sera automatiquement coupé.

7 GESTIONNAIRE DE FICHIERS

Sélectionnez le gestionnaire de fichier depuis le menu principal pour parcourir la mémoire de votre téléphone et contrôler l'espace libre.

8 QUESTIONS LES PLUS FRÉQUENTES

Comment verrouiller/ déverrouiller le clavier?	Pour verrouiller: appuyez sur la touche «Menu» puis «*». Pour déverrouiller: Lorsque que l'appareil est en veille, appuyez sur n'importe quelle touche pour sortir de veille, puis appuyez sur «déverrouiller» puis «*».
Comment passer en mode silencieux?	À partir de l'écran d'accueil, appuyez longtemps sur la touche «#» jusqu'à l'apparition du message «mode silencieux activé».
Comment activer le verrouillage téléphone?	À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur Menu > Paramètres > Paramètres de sécurité > Sécurité téléphone > Verrouillage téléphone. On vous demandera de «saisir le mot de passe téléphone», tapez «1234». Une fois le verrouillage téléphone activé, il vous sera demandé d'entrer le mot de passe «1234» au prochain démarrage du téléphone.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ AUX DIRECTIVES DE L'UNION EUROPÉENNE

Danew déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux dispositions applicables de la Directive 1999/5/CE.

C € 0700 !

Le contenu de ce guide peut différer par rapport à votre appareil en fonction de votre zone géographique, votre opérateur ou votre version logicielle, et faire l'objet de modifications sans préavis.

SUPPORT ET GARANTIE*

Pour les mises à jour «micro logiciel» du produit, nous vous invitons à vous rendre sur le site www.danew.com dans la rubrique Support et Pilotes & Manuels.

Rendez-vous sur le site www.danew.com dans la rubrique Enregistrement produit.

Pour les demandes de SAV, le service technique doit être contacté afin d'obtenir le numéro d'autorisation de retour RMA. Aucun retour ne sera accepté sans numéro RMA obtenu au préalable. Danew se réserve le droit de s'assurer que le dysfonctionnement de l'appareil n'est pas dû à une mauvaise utilisation ou manipulation par l'utilisateur.

SERVICE TECHNIQUE

0899 782 278 (France),

Notre équipe technique apportera les réponses à vos questions :

- du lundi au jeudi de 9h à 13h et de 14h à 18h
- Le Vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h

**Produit garanti 1 an et accessoires garantis 1 mois à compter de votre date d'achat.*

DÉBIT D'ABSORPTION SPÉCIFIQUE (CIPRNI)

CET APPAREIL MOBILE RÉPOND AUX NORMES INTERNATIONALES DE PROTECTION À L'EXPOSITION AUX ONDES RADIO.

Votre téléphone mobile est un émetteur-récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux ondes radio (champs électromagnétiques de fréquence radio) définies par les normes internationales. Ces normes ont été établies par un organisme scientifique indépendant, la CIPRNI (Commission internationale de protection contre les radiations non ionisantes), et prévoient des marges de sécurité destinées à garantir la protection de chacun, quelque soit son âge et son état de santé. La norme d'exposition aux ondes radio concernant les appareils mobiles utilise une unité de mesure appelée débit d'absorption spécifique ou DAS. La valeur limite de DAS pour les appareils mobiles est de 2W/kg (watts par kilogramme).

Les tests relatifs au DAS concernent des positions de fonctionnement standard, lorsque la transmission de l'appareil s'effectue à la plus haute puissance certifiée, dans toutes les bandes de fréquence testées. Conformément aux normes de la CIPRNI, les plus hautes valeurs de DAS atteintes par ce modèle d'appareil sont indiquées ci-dessous :

Valeurs DAS maximales pour ce modèle

DAS au niveau de la tête

0,557 W/kg

DAS au niveau du corps

1,161 W/kg

En cours d'utilisation, les valeurs de DAS réelles de votre appareil sont habituellement très inférieures aux valeurs indiquées. En effet, dans le but d'améliorer l'efficacité du système et de réduire les interférences sur le réseau, la puissance de fonctionnement de votre téléphone portable est automatiquement réduite lorsque la puissance maximale n'est pas nécessaire à l'appel. Plus la puissance de l'appareil est réduite, plus la valeur du DAS est faible.

Si vous souhaitez réduire votre exposition aux radiofréquences, vous pouvez simplement limiter votre utilisation ou utiliser un kit mains libres pour éloigner l'appareil de votre tête et de votre corps.

Droits d'auteur et marques commerciales

Certains services, fonctionnalités et applications dépendent du réseau et peuvent ne pas être disponibles partout ; des termes, conditions et/ou tarifs particuliers pourront être appliqués. Pour plus de détails, adressez-vous à votre opérateur.

Les fonctions, fonctionnalités, caractéristiques du produit et informations indiquées dans ce guide d'utilisation sont mises à jour et étaient exactes au moment de la mise sous presse. DANEW se réserve le droit de modifier ces informations sans préavis, ni obligation.

Remarque : les images de ce guide sont fournies à titre d'exemple uniquement.

© 2016 DN Electronics. Tous droits réservés.

Attention : Danew n'est pas responsable des modifications apportées à l'émetteur-récepteur.

