

MODE D'EMPLOI





Nous vous remercions d'avoir choisi un produit Danew. Avant d'utiliser votre produit, veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation présentées dans ce manuel. Son objectif est de vous familiariser avec les caractéristiques techniques de votre KONNECT 201 afin de faciliter son utilisation.

NOTE : Toutes les informations décrites dans ce manuel et sur le packaging étaient exactes au moment de leur impression. Cependant, nous améliorons en permanence nos produits par le biais de mises à jour logicielles, par conséquent il est possible que ce manuel ainsi que le packaging ne présentent pas la totalité des fonctions présentes dans votre produit.
Photos et illustrations non contractuelles.



KONNECT 201

SOMMAIRE

P.6

1 - PRÉSENTATION

P.6

Caractéristiques

P.7

Boutons et éléments de l'appareil

P.8

2 - MESSAGERIE

P.8

Ecrire un message

P.9

Configuration des MMS

P.10

Configuration des SMS

P.10

3 - HISTORIQUE DES APPELS

P.11

Historique des appels SIM 1 & SIM 2

P.12

4 - RÉPERTOIRE

P.12

Paramètres du répertoire

P.13

5 - PARAMÈTRES

P.13

Paramètres SIM

P.13

Paramètres réseau mobile

P.14

Sécurité

P.14

Paramètres des appels

P.16

6 - MULTIMÉDIA

- P.16 Caméra
- P.16 Lecteur Audio
- P.16 Lecteur Vidéo
- P.17 Galerie
- P.18 Radio FM

P.20

9 - INFORMATION LÉGALE

P.18

7 - GESTIONNAIRE DE FICHIERS

P.18


8 - SERVICES

- P.18 WAP

CARACTÉRISTIQUES

Écran	1.77" TFT
Résolution	128 x 160 px
Processeur	Spreadtrum 6531
Réseau	GSM 850/900/1800/1900 Mhz
Bluetooth	2.0
Caméra	0.08Mpx
Batterie	1000 mAh
Haut-parleur	1W /
Connectiques	3.5 mm audio jack / Micro USB
Port microSD	Jusqu'à 16 Go
Dimensions	47.5 x 109.9 x 14.3 mm
Poids	68 g

BOUTONS ET ÉLÉMENTS DE L'APPAREIL



Vous pouvez envoyer et recevoir des messages mais également les diffuser vers plusieurs destinataires en un seul envoi. Veuillez sélectionner « Messagerie » pour écrire un nouveau message.

2.1 ECRIRE UN MESSAGE

Vous pouvez ajouter une template en plus de votre message.
Sélectionnez une des options suivantes pour envoyer votre message :

Envoyer	Envoie le message
Sauvegarder et Envoyer	Sauvegarde le message en même temps que son envoi
Sauvegarder	Sauvegarde le message
Envoi multiple	Envoyer le message à plusieurs destinataires
Envoyer groupé	Envoyer le message à un groupe de destinataires sélectionnés

2.2 CONFIGURATION DES MESSAGES MULTIMEDIA (MMS)

Pour paramétrer les MMS veuillez suivre les instructions suivantes :

Profil du serveur	Créer ou modifier le service. En cas d'erreur d'envoi, vous devez modifier ce paramètre.
Envoi	Accusé de réception, Accusé de lecture, Envoi prioritaire, etc.
Envoi de rapport	Inclus le nom du réseau principal, le roaming, les accusés de réceptions. Autoriser l'envoi de rapport d'utilisation, etc.
Etat de la mémoire	Affiche le niveau de mémoire restante pour les MMS

Note : Si vous ne parvenez pas à envoyer de MMS, veuillez modifier le chemin d'accès vers le WAP dans les paramètres du serveur.

2.3 CONFIGURATION DES SMS

Pour paramétrer les SMS veuillez suivre les instructions suivantes depuis le menu :

Paramètres de la SIM	4 profils sont disponibles dont vous pouvez modifier le nom, configurer l'adresse ainsi que la période de validité, etc.
Paramètres généraux	Activer ou désactiver l'envoi de rapport
Etat de la mémoire	Affiche le niveau de mémoire restante pour les SMS
Stockage préféré	Configurer le stockage par défaut pour les SMS (mémoire du téléphone ou carte SIM)

Note : La réception de rapports d'utilisation doit être compatible avec le réseau de votre opérateur mobile.

3

HISTORIQUE DES APPELS

Depuis le menu, sélectionner SIM1 ou SIM2 pour afficher l'historique des appels émis et reçus. Vous pouvez également consulter la durée des appels en réception et émission ainsi que leur coût.

3.1 HISTORIQUE DES APPELS SIM 1 & SIM 2

Votre téléphone conserve un historique de tous les appels émis ou reçus ainsi que les appels les plus récents.

Astuce : Le téléphone conserve uniquement les derniers appels d'un même numéro. Pour afficher les détails ou effectuer d'autres opérations : Trouver la liste des appels émis, reçus et manqués. Appuyer sur Ok pour afficher les détails : durée etc.

Appuyer sur Option pour effectuer les opérations suivantes :

Supprimer	Supprime l'historique sélectionné
Sauvegarder	Sauvegarde le numéro dans le répertoire
Appeler	Appel le numéro sélectionné
Envoyer un SMS	Envoyer un message au numéro sélectionné
Modifier	Permet d'enregistrer ou de modifier le numéro

Sélectionner “Contacts” pour ouvrir le répertoire. Il utilise la mémoire du téléphone et de la carte SIM.

Mémoire du téléphone	Enregistre le profil complet d'un contact (Nom, numéro, adresse email, etc.)
Stockage sur la SIM	La capacité de stockage dépend du type de carte SIM. Seul un nom et un numéro peuvent être enregistrés

Note : Supprimer les noms sélectionnés un par un.

4.1 PARAMÈTRES DU RÉPERTOIRE

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes dans le répertoire :

Etat de la mémoire	Affiche la capacité du répertoire (inclus la mémoire de la carte SIM et la mémoire du téléphone)
Stockage préféré	Sélectionner le support d'enregistrement par défaut (SIM ou téléphone) lorsque vous ajoutez un contact.

Vous pouvez depuis ce menu modifier le fond d'écran, les sonneries et d'autres fonctions du téléphone.

5.1 PARAMÈTRES SIM

Configurer l'utilisation des cartes SIM. Mode double SIM, simple SIM et mode Avion.

5.2 PARAMÈTRES RÉSEAU MOBILE

Lorsque le mode double SIM est activé chaque carte SIM peut être configurée séparément. Entrer dans Paramètres réseaux, sélectionner configuration du réseau puis suivre les instructions suivantes :

Réseau	Lancer une recherche, sélectionner un réseau
Sélection	Sélection du mode
Préférences	Désigner le réseau préféré durant une recherche
Bandes	Configurer la connexion GPRS

5.3 SÉCURITÉ

Entrer dans Paramètres de sécurité, sélectionner configurer puis suivre les instructions suivantes:

Verrouillage de la SIM	Créer un mot de passe pour la SIM
Verrouillage du téléphone	Créer un mot de passe pour le téléphone
Verrouillage du clavier	Activer ou désactiver le verrouillage automatique du clavier
Modifier le mot de passe	Modifie le code PIN par défaut des cartes SIM et le mot de passe du téléphone

Note : Veuillez contacter votre opérateur mobile pour connaître le code PIN de votre carte SIM.

5.4 PARAMÈTRES DES APPELS

Entrer dans Paramètres d'appel depuis le menu principal, sélectionner configurer les appels puis suivre les instructions suivantes :

Mise en attente	Configurer la mise en attente d'appel
Renvoi d'appel	Configurer le renvoi d'appel
Limitation d'appel	Configurer la limitation d'appel
Basculement de ligne	Basculer d'une ligne vers l'autre (mode double SIM)
Rappel de durée d'appel	Configurer un rappel de limitation de durée d'appel et sa périodicité
Affichage de la durée d'appel	Activer ou désactiver l'affichage de la durée d'appel en conversation
Rappel automatique	Activer ou désactiver le rappel automatique lorsque la ligne est occupée (jusqu'à 10 fois). Lorsque la fonction est activée, un appui sur Arrêter annule le rappel automatique.
Liste noire	Jusqu'à 5 numéros peuvent être placés sur la liste noire. Les appels entrant sont automatiquement rejetés.
Appel IP	Activer ou désactiver les appels IP, configurer l'adresse IP

Votre téléphone intègre des applications multimédias que vous sélectionnez depuis le menu Média.

6.1 CAMÉRA

Votre téléphone est équipé d'un appareil photo. Les photos sont sauvegardées sur la mémoire du téléphone ou d'une carte micro SD (vendue séparément).

Paramètres de l'appareil photo	Appuyer sur le bouton situé à gauche pour ouvrir les options de l'appareil photo.
--------------------------------	---

6.2 LECTEUR AUDIO

Utilisez le lecteur audio pour écouter votre musique favorite. Appuyez sur OK pour lire la piste sélectionnée, appuyez de nouveau pour mettre la lecture en pause. Appuyez sur les flèches gauches et droite pour lire les pistes précédentes et suivantes.

Pour ajuster le volume, utilisez les flèches haut et bas.

6.3 LECTEUR VIDÉO

Sélectionnez le lecteur vidéo depuis le menu pour accéder à vos vidéos. Appuyez sur options pour effectuer les opérations suivantes : avance rapide, renommer, supprimer, supprimer tous les fichiers.

Pendant la lecture, les flèches de navigations permettent de régler la vitesse de lecture. Un appui sur « 0 » pour le mode plein écran, un appui sur « # » pour contrôler le volume.

6.4 GALERIE

La galerie permet de réaliser les opérations suivantes :

Afficher	Visionner les photos
Transférer	Envoyer la photo sélectionnée vers la liste des fonds d'écran, la liste des écrans de veilles et la liste des écrans de démarrage et extinction
Renommer	Modifier le nom de la photo
Supprimer	Supprimer la photo sélectionnée
Tout supprimer	Supprimer toutes les photos
Trier	Trier les photos en fonction du nom, de la taille, du format ou aléatoirement.
Stockage	Sélectionner les photos à partir de la mémoire du téléphone ou d'une carte microSD (vendue séparément)

6.5 RADIO FM

Sélectionner la radio depuis le menu principal.

Note : Pendant l'écoute de la radio, les appels peuvent toujours être émis et reçus. Le son de la radio sera automatiquement coupé.

7

GESTIONNAIRE DE FICHIERS

Sélectionner le gestionnaire de fichier depuis le menu principal pour parcourir la mémoire de votre téléphone et contrôler l'espace libre.

8

SERVICES

8.1 WAP

Ce téléphone est compatible avec le service WAP pour accéder aux informations, à la météo etc.

Note : Le service GPRS doit être disponible avec votre forfait mobile.

Page d'accueil	Vous pouvez configurer la page d'accueil avec votre site web favoris. Par défaut la page d'accueil affiche le site web configuré en usine.
Favoris	Affiche la liste des sites web favoris
Visites récente	Affiche la liste des derniers sites web visités
Page hors-ligne	Affiche une page web hors-ligne
URL	Entrer une adresse web à l'aide du clavier
Paramètres	Configurer le navigateur Internet

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ AUX DIRECTIVES DE L'UNION EUROPÉENNE

Danew déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux dispositions applicables de la Directive 1999/5/CE.

C € 2200 !

Le contenu de ce guide peut différer par rapport à votre appareil en fonction de votre zone géographique, votre opérateur ou votre version logicielle, et faire l'objet de modifications sans préavis.

SUPPORT ET GARANTIE*

Pour les mises à jour «micro logiciel» du produit, nous vous invitons à vous rendre sur le site www.danew.com dans la rubrique Support et Pilotes & Manuels.

Rendez-vous sur le site www.danew.com dans la rubrique Enregistrement produit.

Pour les demandes de SAV, le service technique doit être contacté afin d'obtenir le numéro d'autorisation de retour RMA. Aucun retour ne sera accepté sans numéro RMA obtenu au préalable. Danew se réserve le droit de s'assurer que le dysfonctionnement de l'appareil n'est pas dû à une mauvaise utilisation ou manipulation par l'utilisateur.

SERVICE TECHNIQUE

0899 782 278 (France),

Notre équipe technique apportera les réponses à vos questions :

- du lundi au jeudi de 9h à 13h et de 14h à 18h
- Le Vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h

**Produit garanti 1 an et accessoires garantis 1 mois à compter de votre date d'achat.*

DÉBIT D'ABSORPTION SPÉCIFIQUE (CIPRNI)

CET APPAREIL MOBILE RÉPOND AUX NORMES INTERNATIONALES DE PROTECTION À L'EXPOSITION AUX ONDES RADIO.

Votre téléphone mobile est un émetteur-récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux ondes radio (champs électromagnétiques de fréquence radio) définies par les normes internationales. Ces normes ont été établies par un organisme scientifique indépendant, la CIPRNI (Commission internationale de protection contre les radiations non ionisantes), et prévoient des marges de sécurité destinées à garantir la protection de chacun, quelque soit son âge et son état de santé. La norme d'exposition aux ondes radio concernant les appareils mobiles utilise une unité de mesure appelée débit d'absorption spécifique ou DAS. La valeur limite de DAS pour les appareils mobiles est de 2W/kg (watts par kilogramme).

Les tests relatifs au DAS concernent des positions de fonctionnement standard, lorsque la transmission de l'appareil s'effectue à la plus haute puissance certifiée, dans toutes les bandes de fréquence testées. Conformément aux normes de la CIPRNI, les plus hautes valeurs de DAS atteintes par ce modèle d'appareil sont indiquées ci-dessous :

Valeurs DAS maximales pour ce modèle

DAS au niveau de la tête

0,117 W/kg

DAS au niveau du corps

0,313 W/kg

En cours d'utilisation, les valeurs de DAS réelles de votre appareil sont habituellement très inférieures aux valeurs indiquées. En effet, dans le but d'améliorer l'efficacité du système et de réduire les interférences sur le réseau, la puissance de fonctionnement de votre téléphone portable est automatiquement réduite lorsque la puissance maximale n'est pas nécessaire à l'appel. Plus la puissance de l'appareil est réduite, plus la valeur du DAS est faible.

Si vous souhaitez réduire votre exposition aux radiofréquences, vous pouvez simplement limiter votre utilisation ou utiliser un kit mains libres pour éloigner l'appareil de votre tête et de votre corps.

Droits d'auteur et marques commerciales

Certains services, fonctionnalités et applications dépendent du réseau et peuvent ne pas être disponibles partout ; des termes, conditions et/ou tarifs particuliers pourront être appliqués. Pour plus de détails, adressez-vous à votre opérateur.

Les fonctions, fonctionnalités, caractéristiques du produit et informations indiquées dans ce guide d'utilisation sont mises à jour et étaient exactes au moment de la mise sous presse. DANEW se réserve le droit de modifier ces informations sans préavis, ni obligation.

Remarque : les images de ce guide sont fournies à titre d'exemple uniquement.

© 2016 DN Electronics. Tous droits réservés.

Attention : Danew n'est pas responsable des modifications apportées à l'émetteur-récepteur.

