



LED d'ambiance au rythme de la musique

Bluetooth 4.0

Lecture micro SD

Résistant aux projections d'eau

Fonction mains libres

Conseils d'utilisation

- Si l'enceinte OBUS n'est pas utilisée pendant une longue période, veuillez recharger la batterie au moins une fois par mois pour protéger l'intégrité de la batterie lithium.

- Gardez l'enceinte éloignée de toutes sources de chaleurs et d'eau.

- Réglez le volume à un niveau convenable afin de protéger vos oreilles ainsi que l'enceinte elle-même.

- La LED clignote Rouge quand la batterie est faible.

Cher Client,

Nous vous remercions d'avoir acheté notre enceinte Bluetooth OBUS Daneu by Rohif. Afin de profiter pleinement de ses fonctionnalités, nous vous invitons à consulter ce guide d'utilisation.

Contenu de la boîte

X1

X1

X1

① Port charge micro USB

② Entrée auxiliaire

③ Bouton ON / OFF

④ Port carte micro SD

⑤ Piste suivante

Maintenir appuyé pour baisser le volume

⑥ Piste précédente

Maintenir appuyé pour augmenter le volume

⑦ Microphone

⑧ Ambiance lumineuse

⑨ Bluetooth Répondre/Raccrocher

⑩ Lecture / Pause

⑪ Bouton sélection du Mode

Lecture de la musique

Inserer une carte micro SD pour lancer automatiquement la lecture des fichiers musicaux compatibles avec la plupart des formats audio.

Annonce vocales

Chaque mode possède sa propre annonce vocale afin de faciliter leur identification. Le contrôle du volume ne possède pas d'annonce vocale.

Transfert de données

Pour gérer les fichiers présents sur la carte micro SD insérée sur l'enceinte, branchez l'enceinte OBUS éteinte sur un ordinateur. Elle est reconnue comme un support de stockage USB classique.

Bluetooth

L'enceinte OBUS est compatible Bluetooth. Elle supporte le streaming audio depuis un périphérique compatible. Connecté à un smartphone elle permet de répondre aux appels téléphoniques. Connecté à un périphérique BT (Ordinateur, tablette) elle est également reconnu pour une utilisation avec les messageries Internet comme Skype.

AUXILIAIRE

L'enceinte OBUS possède un port auxiliaire Jack 3,5mm pour la relier à un périphérique compatible grâce à un câble Auxiliaire.

Mode MP3

Pour lire les fichiers audio chargés sur la carte micro SD, appuyez sur le sélecteur de mode jusqu'à entendre « Mode MP3 ».

Connexion Bluetooth

A l'allumage de l'enceinte OBUS, le mode Bluetooth se met automatiquement en recherche d'un périphérique disponible « Mode Bluetooth ». Il faut sélectionner «OBUS» depuis un appareil Bluetooth. La connexion est automatique. Si le mot de passe est demandé, celui par défaut est "0000".

Lecture audio en Bluetooth

Une fois la connexion Bluetooth établie, il est nécessaire de lancer le lecteur musicale depuis un smartphone, une tablette ou un PC. Le contrôle du volume se fait à la fois sur le périphérique source (smartphone, etc...) et sur l'enceinte elle-même.

Mode mains-libres bluetooth

Lorsque l'enceinte OBUS est connectée en Bluetooth elle peut également être utilisée en mode kit mains-libres grâce au microphone intégré. Il a été conçu pour annuler les bruits environnants. La réception des appels se fait directement sur l'enceinte. Pour accepter un appel il suffit d'appuyer sur le bouton Bluetooth. Pour émettre un appel, un double clic de ce même bouton est nécessaire. Pour terminer un appel, un simple clic du bouton suffit.

Utilisation du mode Auxiliaire

En mode Auxiliaire veuillez utiliser le câble auxiliaire (double Jack 3,5mm) afin de relier l'enceinte OBUS à un périphérique compatible pour lire la musique depuis ce dernier.

Ambiance lumineuse

La sélection de l'ambiance lumineuse est réalisée à l'aide du bouton "lampe".

Chargement de la batterie

Pour charger et recharger la batterie de l'enceinte OBUS nous recommandons d'utiliser le câble micro USB fourni dans le packaging. La recharge peut se faire en USB depuis un PC ou en utilisant un chargeur secteur 5V/1A. Pour une durée optimale de la batterie, il est préférable de faire la charge avec l'appareil sur OFF. De plus il est conseillé de ne pas utiliser l'appareil durant la charge. Le temps moyen de charge est de 3-4 heures

Chargement

1- L'enceinte OBUS fonctionne grâce à une batterie intégrée lithium-ion haute performance.

2- Lorsque le niveau d'énergie est faible, l'indicateur LED clignote en rouge.

3- Le câble micro USB permet de recharger l'enceinte en la branchant sur un ordinateur ou un chargeur secteur compatible 5V/1A.

4- Lorsque la batterie est chargée au maximum de sa capacité, l'indicateur LED rouge reste fixe.

Données techniques

Puissance de sortie: 3.5W x 2 - 7Watt RMS	Distortion: THD 0,5%
Réponse en fréquence : 80Hz~20KHz	Batterie Li-ion polymère 3.7V 2200mAh
Sensitivity: 600mVs50mV	Alimentation : MicroUSB/DC 5V
Impédance: 4Ω	Dimensions: D79 xH198 mm
Rapport signal sur bruit : ≥70dB	Poids: 418 g

Dépannage

1. Mon enceinte OBUS ne se connecte pas à mon appareil Bluetooth, que dois-je faire ?

Veuillez vérifier que votre appareil Bluetooth (smartphone, ordinateur, etc...) est compatible avec le mode A2DP pour la transmission audio en stéréo. Si oui, veuillez activer ce mode sur votre appareil.

2. Ma carte micro SD n'est pas reconnue, que dois-je faire ?

Veuillez vérifier l'état physique de la carte micro SD. Assurez-vous également que les fichiers audio ne sont pas endommagés. Vous pouvez également contrôler le formatage de la carte micro SD pour vous assurer qu'il est en FAT32.